

# БИ-003(-004) Схема подключения термопар

*Взрывоопасная зона*

*Взрывобезопасная зона*

БИ-003  
(БИ-004)

